



NOS RECOMMANDATIONS

HAUTEURS DE MONTAGE PARFAITES

Tout le monde est différent, c'est pourquoi chacun aura une idée différente de ce qu'est la hauteur de montage parfaite. Si rien ne s'y oppose, les installateurs monteront les éléments de salle de bains aux hauteurs indiquées dans la norme.

- 1 WC**
Hauteur du bord supérieur de la cuvette de WC (sans abattant WC) : 41 – 42 cm
- 2 LAVABO**
Hauteur du bord supérieur de la céramique du lavabo : 85 – 90 cm
- 3 MIROIR OU ARMOIRE DE TOILETTE**
Hauteur du bord inférieur : 100 – 125 cm
Hauteur du bord supérieur : 200 – 220 cm
Hauteur zone des yeux : Le centre de la surface du miroir. Cela dépend si les personnes dont le niveau des yeux est plus bas veulent également utiliser confortablement le miroir.
- 4 CROCHET POUR VÊTEMENTS**
Entre 110 cm et 120 cm